7. Закон Ома.

1. Для участка цепи

Закон Ома может быть применен не только ко всей цепи, но и к любому ее участку

Закон Ома-физическая закономерность, которая определяет взаимосвязь между током, напряжением и сопротивлением проводника. Он имеет две основные формы.

Формулировка закона Ома для участка цепи – сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению.

I=U/R

2. Для полной цепи

Формулировка закона Ома для полной цепи-сила тока прямо пропорциональна сумме ЭДС цепи, и обратно пропорциональна сумме сопротивлений источника и цепи, где Е — ЭДС, R- сопротивление цепи, r — внутреннее сопротивление источника.

$$I=E/(R+r)$$

Электродвижущая сила-это физическая величина, которая характеризует работу внешних сил в источнике ЭДС

В каждом источнике присутствует внутреннее сопротивление r, оно зависит от параметров самого источника. В цепи также существует сопротивление R, оно зависит от параметров самой цепи.

Формулу закона Ома для полной цепи можно представить в другом виде. А именно: ЭДС источника цепи равна сумме падений напряжения на источнике и на внешней цепи.

$$E = Ir + IR = U_r + U_R$$

3. В дифференциальной форме

Сопротивление R зависит как от материала, по которому течёт ток, так и от геометрических размеров проводника.

Полезно переписать закон Ома в так называемой дифференциальной форме, в которой зависимость от геометрических размеров исчезает, и тогда закон Ома описывает исключительно электропроводящие свойства материала. Для изотропных материалов имеет

 $j = \sigma E$

где: j- вектор плотности тока, σ - удельная проводимость, E-вектор напряжённости электрического поля.

4. Для переменного тока

Если ток является синусоидальным с циклической частотой ω, а цепь содержит не только активные, но и реактивные компоненты (ёмкости, индуктивности), то закон Ома обобщается; величины, входящие в него, становятся комплексными:

$$U = I * Z$$

 $U = U_0 \mathrm{ei} \omega t$ — напряжение или разность потенциалов, I — сила тока,

 $Z = Re^{-i\delta}$ — комплексное сопротивление

 $R = \sqrt{R_a^2 + R_r^2}$ — полное сопротивление,

Rr = ωL - 1/(ωC) — реактивное сопротивление (разность индуктивного и емкостного),

Ra — активное (омическое) сопротивление, не зависящее от частоты,

δ = - arctg (Rr/Ra) — сдвиг фаз между напряжением и силой тока.